

# HD73

Przywracanie ustawień fabrycznych - należy  
zeskanować poniższy kod



Status naładowania baterii - należy zeskanować  
poniższy kod



## Tryby pracy czytnika



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Przesyłanie danych



Ilość zapisanych danych w pamięci



Usuwanie danych z pamięci



# HDWR

Hardware for business

[sklep.hdwr.pl](http://sklep.hdwr.pl)