

Ustawienie interfejsu RS232 w czytniku HD42

W celu przestawienia czytnika HD42 na interfejs RS232 należy zeskanować poniższy kod.

