

## HD8900

Parowanie czytnika ze stacją dokującą - należy podłączyć stację do komputera, uruchomić czytnik i wstawić go do stacji. Wcisnąć przycisk „Channel” a następnie przytrzymać przycisk „Pair”. Czytnik wyda sygnał dźwiękowy co oznacza prawidłowe połączenie i gotowość do pracy.

Przywracanie ustawień fabrycznych - należy zeskanować poniższy kod



Stopień naładowania baterii - należy zeskanować poniższy kod



 **HDWR**  
Hardware for business

[sklep.hdwr.pl](http://sklep.hdwr.pl)

## Tryby pracy czytnika



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Przesyłanie danych



Usuwanie danych z pamięci



# HDWR

Hardware for business

[sklep.hdwr.pl](http://sklep.hdwr.pl)