

Programowanie znaku | jako prefix w czytniku HD73

W celu ustawienia znaku | jako prefix w czytniku HD73 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

