

HD70 MINI

Przywracanie ustawień fabrycznych - należy
zeskanować 3 poniższe kody



Tryby pracy czytnika



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Przesyłanie danych



Ilość zapisanych danych w pamięci



Usuwanie danych z pamięci



HDWR

Hardware for business

sklep.hdwr.pl