

Programowanie znaku @ jako prefix w czytniku HD70

W celu ustawienia znaku @ jako prefix w czytniku HD70 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

